

KARTA INFORMACYJNA	LODÓWKI TURYSTYCZNE
INFORMATION CARD	PORTABLE COOLERS
CARD DE INFORMARE	LĂZI FRIGORIFICE PORTABILE
INFORMAČNÍ KARTA	PŘENOSNÉ CHLADICÍ BOXY
INFORMATIONSKARTE	KÜHLBOXEN

Crazy
shop

Hapiies

PL OSTRZEŻENIA

- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci.
- Nie przechowywać żywności łatwo psującej się.
- Produkt przeznaczony do schładzania produktów.
- Wyłącznie do transportu chłodnych produktów – nie używać do przechowywania żywności, która wymaga chłodzenia w stałej temperaturze.
- Unikać wkładania ostrych przedmiotów bezpośrednio do komory lodówki, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Nie obciążać nadmiernie.
- Nie umieszczać blisko źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy bezpośrednie promienie słoneczne.
- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Zaprześcić używania uszkodzonego produktu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem należy umyć, wysuszyć, a następnie schłodzić wkłady w zamrażalniku.
- Po każdym użyciu umyć wewnątrz lodówki wilgotną szmatką i delikatnym detergentem, a następnie osuszyć.
- Uchwyt na lodówce pełni również funkcję blokady. Należy upewnić się, że uchwyt jest prawidłowo zablokowany, aby uniknąć niezamierzonego otwarcia lodówki w trakcie transportu.

EN WARNINGS

- This product is not a toy. Keep away from children.
- Do not store perishable food.
- The product is intended for cooling products.
- For transporting chilled products only – do not use for storing food that requires constant refrigeration.
- Avoid placing sharp objects directly inside the cooler compartment to prevent damage.
- Do not overload the product.
- Do not place near heat sources such as radiators or direct sunlight.
- Use only as intended.
- Stop using the product if it becomes damaged.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, wash and dry the ice packs, then place them in the freezer to chill.
- After each use, clean the inside of the cooler with a damp cloth and a mild detergent, then dry it.
- The handle on the cooler also functions as a lock. Make sure the handle is properly secured to prevent the cooler from opening unintentionally during transport.

RO AVERTISMENTE

- Acest produs nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu depozitați alimente ușor perisabile.
- Produsul este destinat pentru răcirea produselor.
- Doar pentru transportul produselor reci – nu utilizați pentru depozitarea alimentelor care necesită refrigerare la temperatură constantă.
- Evitați introducerea obiectelor ascuțite direct în compartimentul lăzii frigorifice pentru a preveni deteriorarea acesteia.
- Nu supraîncărcați produsul.
- Nu amplasați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoarele sau în lumina directă a soarelui.
- Utilizați produsul numai conform destinației.
- Încetați utilizarea produsului dacă acesta este deteriorat.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înainte de utilizare, spălați, uscați, iar apoi răciți acumulatorii de frig în congelator.
- După fiecare utilizare, curățați interiorul lăzii frigorifice cu o cârpă umedă și un detergent delicat, apoi uscați-l.
- Mânerul lăzii frigorifice îndeplinește și funcția de blocare. Asigurați-vă că mânerul este blocat corect pentru a evita deschiderea accidentală a lăzii în timpul transportului.

PRODUCENT / MANUFACTURER / PRODUCĂTOR / VÝROBCE / HERSTELLER

DANHOSS Drażkowski Sp. K.
ul. Biskupia 14, 86-200 Chełmno

NIP: 875-155-67-88

e-mail: sklep@crazyshop.pl / bezpieczenstwo@danhoss.com

tel: +48 56 679 08 12

KARTA INFORMACYJNA	LODÓWKI TURYSTYCZNE
INFORMATION CARD	PORTABLE COOLERS
CARD DE INFORMARE	LĂZI FRIGORIFICE PORTABILE
INFORMAČNÍ KARTA	PŘENOSNÉ CHLADICÍ BOXY
INFORMATIONSKARTE	KÜHLBOXEN

Crazy
shop

Hapiies

CZ

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Neuchovávejte snadno se kazící potraviny.
- Výrobek je určen ke chlazení produktů.
- Pouze pro přepravu chlazených produktů – nepoužívejte pro skladování potravin, které vyžadují stálou teplotu chlazení.
- Nevkládejte ostré předměty přímo do prostoru chladicího boxu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Výrobek nepřetěžujte.
- Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo přímé sluneční záření.
- Používejte pouze v souladu s určením.
- V případě poškození výrobku jej přestaňte používat.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím je třeba chladicí vložky umýt, osušit a poté je vychladit v mrazničce.
- Po každém použití umyjte vnitřek chladicího boxu vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem a poté jej osušte.
- Rukojeť na chladicím boxu plní také funkci zámku. Ujistěte se, že je rukojeť správně zajištěna, aby nedošlo k nechtěnému otevření boxu během přepravy.

DE

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- Keine leicht verderblichen Lebensmittel aufbewahren.
- Das Produkt ist zum Kühlen von Produkten bestimmt.
- Nur zum Transport gekühlter Produkte – nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwenden, die eine konstante Kühlung erfordern.
- Keine scharfen Gegenstände direkt in das Kühlfach legen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht übermäßig belasten.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Die Verwendung einstellen, wenn das Produkt beschädigt ist.

GEBRAUCHSHINWEISE

- Vor der Verwendung die Kühlkassette waschen, trocknen und anschließend im Gefrierschrank vorkühlen.
- Nach jeder Verwendung das Innere der Kühlbox mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend trocknen.
- Der Griff der Kühlbox dient auch als Verschluss. Stellen Sie sicher, dass der Griff richtig verriegelt ist, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Kühlbox während des Transports zu vermeiden.